

# 取扱説明書

業務用

北海道糖業株式会社

部分鎮圧輪

## 播種機鎮圧輪

田端/北海農機 用

この度はお買い求めいただきありがとうございます。本品は、播種部分鎮圧するための商品です。ご使用前には、この説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は3年です。

詳しくはP.3の保証規定をお読みください。



鎮圧輪



金具(左右2)

- スポンジ部分の同じ箇所を長時間圧迫すると変形します。
- スポンジ部分は一度変形すると元に戻らないので注意してください。

### 重要事項

- この説明書には下記のマークを使用しています。
  - 拡大損害が予想される事項には …… 
  - 禁止事項には …… 
  - 特によく読んで頂きたい事項には …… 
- 本品を第三者へ譲渡・貸与する場合も、この説明書を必ず渡してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 万一、商品に不備や不都合な点がありましたら、P.3の弊社連絡先までご連絡ください。

# 必ずお読みください

## 安全上のご注意

本品をご使用になる前に、必ずこの説明書をよく読み、安全に作業してください。

**⚠ 注意** 人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

- 回転部にさわらない。  
作業中は、回転部にはさわらないでください。  
挟まれてけがをすることがあります。
- 改造・分解しない。  
思わぬけがや故障の原因になります。修理はお買い上げの販売代理店または弊社窓口にご相談ください。

## 組立て方法

- 1) 播種機に付いている鎮圧ローラーを外す。
- 2) 取付金具を付属のボルト・ナットで両端に取り付ける。
- 3) 鎮圧輪をセットし、ナットで固定する。
- 4) 鎮圧輪を回転させて動作確認を行う。



## 作業の手順

- 1) 畦上処理を行いますので、播種箇所からのズレに注意してください。
- 2) 転圧深度は播種機のスプリングにて調整し、実際の圃場で確認しながら作業を行ってください。



## 保管方法

**！ 注意** 故障や不具合のおそれがある内容を示しています。

- スポンジ部分の同じ箇所を長時間圧迫すると変形します。  
保管する場合は梱包用のコンパネに取付けるか、後部ユニット部分を持ち上げて下さい。
- スポンジ部分は一度変形すると元に戻らないので注意してください。

## 仕 様

部品別		鎮圧輪	金具
製品規格	全 長	-	70mm
	全 幅	85mm	65mm
	タイヤ径	315mm	-
	重 量	4kg	1kg

## 保証規定

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
- 本品の使用に際し、この説明書に記載されていない状態での使用は本品の寿命を縮めます。また、保証期間内であっても責任の主体はお客様となり、弊社では保証できません。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売代理店または弊社連絡先にご連絡ください。ご希望により有料で修理させていただきます。

- 購入履歴記入欄

お買い上げの日	販売店名
年 月 日	電話 ( ) -

## 連絡先

発売元

**北海道糖業株式会社**

農務部 農業機材課

〒089-3282北海道中川郡本別町勇足52番地

電話 0156-23-2122

faxを送信される場合は 0156-23-2469

電話での受付は、月曜～金曜 午前8時30分～午後5時となります。